プロッタドライバのインストールについて

1. Windows 8.1 でのインストール手順

Administrator の権限を持つユーザで行って下さい。

 ①「スタート」画面で、マウスを右クリックし、右下に表示された「すべてのアプリ」をクリックします。
 「アプリ」画面の「Windows システムツール」ー「コントロールパネル」をクリックします。
 (または、「スタート」画面の左下を右クリックし、表示されたメニューから、「コントロールパネル」を クリックします。)

「コントロールパネル」画面の「デバイスとプリンターの表示」をクリックし、「デバイスとプリンター」画面を 表示します。

6		デバイスと	ニプリンター			-		×
€ ∋ - ↑	🖶 « ハードウェアとサウンド	▶ デバイスとプリンター		~ Ċ	デバイスとプリンター	の検索		Q
デバイスの追加	プリンターの追加						•	0
4 デバイス (4)				-			_	^
ANDOR-PC	ELECOM USB mouse with wheel	GH-JTJ223GSH	USB Composite Device	-	クリックしま	きす。		
▲ プリンター (2)								
Fax	Microsoft XPS Document Writer							~
	個の項目							

②「デバイスとプリンター」画面の「プリンターの追加」をクリックします。

		×	
📀 🖶 プリンターの追加			
利用できるプリンターを検索しています			
プリンター名	アドレス		
LP-S3000 (EPSON)	XXX.XXX.X.XX		
FUJI XEROX DocuCentre-II 3000;ESS 1	XXX.XXX.X.XX		
		停止(<u>S)</u>	
→ 探しているプリンターはこの一覧にはあ	りません(R)		クリックします。
	200 (20)	•	
1	-		
	L	次へ(N) キャンセル	

×	
중 帚 プリンターの追加	
その他のオブションでプリンターを検索	
○共有ブリンターを名前で選択する(S) 参照(R)	
例: ¥¥<コンピューター名>¥<ブリンター名> または http://<コンピューター名>/printers/<ブリンター名>/.printer	
○ TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する(<u>I</u>)	
○ Bluetooth、ワイヤレス、またはネットワーク検出可能プリンターを追加する(L)	
●□ーカル ブリンターまたはネットワーク ブリンターを手動設定で追加する(○)	ー クリックします。
2 次へ(N) キャンセル	

		×
← 帚 プリンターの追加		
プリンター ポートの選択		
プリンター ポートによってコンピューター	がプリンターと情報を交換できるようになります。	
 ● 既存のポートを使用(<u>U</u>): 	LPT1: (ブリンター ポート)	v
○新しいポートの作成(<u>C</u>):		
ポートの種類:	Local Port	~
	ポートを選択し、次へをクリックします。	
		_
3	(次へ(N)) キャンセ	JL





※「参照」ボタンで、ファイルを指定する場合:

Windows が 32bit の場合は、"PlotterDriver¥x86¥Oemsetup.inf"を指定します。 64bit の場合は、"PlotterDriver¥x64¥Oemsetup.inf"を指定します。

	×		
プリンター ドライバーのインストール			
一覧からプリンターを選択してください。他のモデルを表示するには、[Windows Update] をクリックしてください。			
インストール CD からドライバーをインストールするには、[ディスク使用] をクリックしてください。			
<u></u>	1		
ANDOR PLOTTER 次へをクリックします。			
、 Authenticode(tm) 署名があります。 Windows Update(<u>W</u>) ディスク使用(<u>H</u>)			
<u> ドライバーの署名が重要な理由</u>			
6	_		
(次へ(N))キャンセル			

● 帚 プリンターの追加	×
プリンター名を入力してください プリンター名(E): ANDOR PLOTTER	
このプリンターは、ANDOR PLOTTER のドライバーを使ってインストールされます。	_
次へをクリックします。]
7	ZJL

※「ユーザーアカウント制御(UAC)」画面が表示された場合は、 「はい」をクリックして、インストールを続けて下さい。



	e de la constante de la constan	×
🛞 🖶 プリ	リンターの追加	
プリンタ このプリン 前を入力 〇 このブ	ター共有 ンターを共有するには、共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用するか、または新しく名 カレてください。共有名はほかのネットワーク ユーザーによって参照されます。 <u>ブリンターを共有しない(Q)</u> プリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする(<u>S</u>)	
共和 場所 レレ	有名(出): ANDOR PLOTTER	
9	次へ(N) キャンセル	



※「通常使うプリンターに設定する」項目が表示された場合は、チェックをはずしてください。



2. Windows 10, 11 でのインストール手順

Administrator の権限を持つユーザで行って下さい。

 ①・Windows10 では、「スタート」画面で、マウスを右クリックし、右下に表示された「すべてのアプリ」を をクリックします。「アプリ」画面の「Windows システムツール」ー「コントロールパネル」をクリックします。
 ・Windows 11 では、「検索」(虫眼鏡アイコン)で、「コントロールパネル」と入力し、見つかったコント ロールパネル・アプリをクリックします。

「コントロールパネル」画面の「デバイスとプリンターの表示」をクリックし、「デバイスとプリンター」画面を 表示します。



②「デバイスとプリンター」画面の「プリンターの追加」をクリックします。

	-		×
この PC に追加するデバイスまたはプリンターを選びます ^{デバイスが見っかりません}			_
クリックします。 1			
次	∿(N)	キャン	セル

		×	
÷	🖶 プリンターの追加		
	その他のオプションでプリンターを検索		
	○ 少し古いプリンターを検索する(R)		
	○共有プリンターを名前で選択する(S)		
		参照(R)	
	例: ¥¥<コンピューター名>¥<ブリンター名>または http://<コンピューター名>/printers/<ブリンター名>/.printer		
	○ TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する(I)		
	○ Bluetooth、ワイヤレス、またはネットワーク検出可能プリンターを追加する(L)		
<	● ローカル ブリンターまたはネットワーク ブリンターを手動設定で追加する(O)		クリックします。
	2	l) キャンセル	

← 🖶 ブリンターの追加	×
プリンター ポートの選択 ブリンター ポートによってコンピューター	がブリンター <u>と情報を交換</u> できるようになります。
 ● 既存のポートを使用(U): ○ 新しいポートの作成(C): 	LPT1: (プリンター ポート) ~
ポートの種類:	CubeMon くのうちょう くのうしょう くのうしょう くんしょう しんしょう くんしょう しんしょう しんしょ しんしょ
3	次へ(N) キャンセル





※「参照」ボタンで、ファイルを指定する場合:

Windows が 32bit の場合は、"PlotterDriver¥x86¥Oemsetup.inf"を指定します。 64bit の場合は、"PlotterDriver¥x64¥Oemsetup.inf"を指定します。

← ∈	コブリンターの追加	×
ブ	 リンタードライバーのインストール 一覧からブリンターを選択してください。他のモデルを表示するには、[Windows Update] をクリックしてください。 インストール CD からドライバーをインストールするには、[ディスク使用] をクリックしてください。 	
	^{プリンター} andor PLotter 次へをクリックします。	
	Authenticode(tm) 署名があります。 Windows Update(W) ディスク使用(H) ドライバーの署名が重要な理由]
6	次へ(N) ヤンセル	



※「ユーザーアカウント制御(UAC)」画面が表示された場合は、 「はい」をクリックしてインストールを続けて下さい。

	×
E Windows セキュリティ	
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか	?
名前: ANDOR 発行元: Andor Co., Ltd.	インストールをクリックします。
	H
"Andor Co., Ltd." からのソフトウェアを常に信頼する	(A) インストール(I) インストールしない(N)
8 る発行元からのドライバーソフトウェアのみをイン を判断する方法	ノストールしてください。 <u>安全にインストールできるデバイス ソフ</u>

← 🖶	プリンターの追加		×
プリンター共有 このブリンターを共有するには、共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用するか、または新しく名 前を入力してください。共有名はほかのネットワークユーザーによって参照されます。 ④ このブリンターを共有しない(O) 〇 このブリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする(S)			
	共有名(H): 場所(L): コメント(C):	ANDOR PLOTTER	
9]	次へ(N) キャンセル	,



※「通常使うプリンターに設定する」項目が表示された場合は、チェックをはずしてください。



※ご注意

- ・プリンタドライバをインストールした場合、一般にそのドライバのテスト印字が可能ですが 「ANDOR PLOTTER」は、出力先のプロッタを限定しない汎用ドライバであるため、 テスト印字はできません。
- ・「ANDOR PLOTTER」を「通常使うプリンタ」として設定すると、EASY DRAW の プリンタ出力や、印刷機能を持つ他のアプリケーションが正常に動作しません。 必ず接続しているプリンタを「通常使うプリンタ」として設定して下さい。

Microsoft 及び Windows は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における 登録商標です。