

3D Interconnect についての注意点

～中間ファイル編集時の注意点～

CADSUPER Works2017 より搭載されました 3D Interconnect 機能が
 CADSUPER Works2018 では中間ファイル (IGES・STEP・SAT) にも
 対応可能となりました。

3D Interconnect 機能は他 CAD データを SLDPRT ファイルに変換する事なく
 直接アセンブリに挿入を行う機能です。機能を使用する設定で読み込みを行いますと
モデル編集が不可となりますので、読み込み後に形状編集が必要な IGES・STEP・SAT 等
 の中間ファイルを読み込む場合には【ツール】→【システムオプション】→【インポート】
 のページから"3D Interconnect を有効にする"のチェックを外して読み込み・編集を行っ
 ていただきますようお願いいたします。

