

# **CADSUPER WorksⅡ**

## **インストールガイド**

**株式会社マーブル**

## はじめに

---

CADSUPER Works II は、2 次元 CAD 部『CADSUPER』『CADSUPER Lite』と、3 次元 CAD 部『SOLIDWORKS』の 2つのアプリケーションがセットになった製品となります。

本取扱説明書では、主に 3 次元 CAD 部の一部である、『CADSUPER Works II 連携部』のインストールについて記載しております。

2 次元 CAD 部『CADSUPER』『CADSUPER Lite』と 3 次元 CAD 部『SOLIDWORKS』のインストールに関しては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

## CADSUPER 対応バージョン

---

CADSUPER Works II と動作可能な CADSUPER シリーズは、以下の通りとなります。

- CADSUPER  
CADSUPER 2026 Build 01 以上（必須:3Dモデル図面展開オプション）
- CADSUPER Lite  
CADSUPER Lite 2026 Build 01 以上

**CADSUPER シリーズで対応する OS バージョンは 64bit 版になります。**

## 対応 OS について

---

本ソフトウェアの対応 OS は、CADSUPER 及び SOLIDWORKS のサポート OS に準拠致します。

CADSUPER の対応 OS は

<https://andor-sv.andor.co.jp/support/cad-os>

をご覧ください。

また SOLIDWORKS の対応 OS は

<https://www.solidworks.com/ja/support/system-requirements>

をご覧ください。

## インストールの方法

---

### ◆ Premium / Professional / Standard / Basic モデルのインストール

CADSUPER Works II の Premium / Professional / Standard / Basic モデルをインストールする場合は、『CADSUPER』のインストールが完了した後、『SOLIDWORKS』をインストールします。  
その後、『CADSUPER Works II 連携部』をインストールします。

1. 『CADSUPER』 及び、『3D モデル図面展開オプション』をセットアップする。
2. 『SOLIDWORKS』をセットアップする。
3. 『CADSUPER Works II 連携部』をインストールする。
4. CADSUPER ライセンスユーティリティより、『CADSUPER Works II』のライセンス登録をする。

『CADSUPER』のセットアップ方法、及びライセンス登録については、各製品の取扱説明書、及び、インストールガイドをご参照ください。

### ◆ Lite / Mini モデルのインストール

CADSUPER Works II の Lite / Mini モデルをインストールする場合は、『CADSUPER Lite』のインストールが完了した後、『SOLIDWORKS』をインストールします。  
その後、『CADSUPER Works II 連携部』をインストールします。


1. 『CADSUPER Lite』をセットアップする。
2. 『SOLIDWORKS』をセットアップする。
3. 『CADSUPER Works II 連携部』をインストールする。
4. CADSUPER ライセンスユーティリティより、『CADSUPER Works II』のライセンス登録をする。

『CADSUPER Lite』のセットアップ方法、及びライセンス登録については、各製品の取扱説明書、及び、インストールガイドをご参照ください。


## 『SOLIDWORKS』のインストール手順

『CADSUPER Works II 連携部』のDVDをドライブに挿入し、エクスプローラを開きます。  
[SolidWorksSetup]フォルダを開いて、“SolidWorksSetup.exe”を解凍して実行します。


- ① 「このコンピュータにインストール」を選択し、「次へ」をクリックします。



- ② SOLIDWORKS のシリアル番号を入力し、「次へ」をクリックします。




- ③ 変更をクリックして、製品またはデフォルトオプションを変更します。



- ④ 使用許諾契約を読み、今すぐインストール(またはダウンロードとインストール)をクリックします。  
セットアップが実行されます。  
SOLIDWORKS のインストールの詳細は、「SOLIDWORKS Installation Manager」のヘルプをご覧ください。

- ⑤ セットアップ終了後、SOLIDWORKS を初めて起動するときにライセンスをアクティブ化します。



- ⑥ アクティブ化する製品を選択し、連絡先情報の電子メールを入力します。

SOLIDWORKS 製品のアクティベーション

SOLIDWORKS 製品のアクティブ化/非アクティブ化

SOLIDWORKS 製品をアクティブにするには、SOLIDWORKS までライセンス キーをリクエストする必要があります。アクティベーション ウィザードは、製品をアクティブ化するために必要な情報を収集する手助けをします。

製品:

SOLIDWORKS

すべて選択

全て選択解除

どのようにアクティブ化しますか?

☒ インターネットを自動的に使用(推奨)

☐ 電子メールをマニュアルで送信

連絡先情報 (必須):

電子メール: XXXX@XXX.XXX

DS SolidWorks Corporation はお客様の個人情報保護を重視しています。詳細は [個人情報保護ポリシー](#) を参照してください。

詳細情報...(A) < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

- ⑦ 「インターネットを自動的に使用」で実行すると、インターネットを介してアクティブ化が実行されます。

SOLIDWORKS 製品のアクティベーション

結果

アクティベーションに成功しました。

ライセンス:

| 製品名                                | 有効期限       | サブスクリプション期限 | 再アクティブ化の日時 |
|------------------------------------|------------|-------------|------------|
| SOLIDWORKS Premium                 | 2019-12-31 | 2019-12-31  | 2019-12-31 |
| SOLIDWORKS Electrical Professional | 2019-12-31 | 2019-12-31  | 2019-12-31 |
| SOLIDWORKS Plastics Premium        | 2019-12-31 | 2019-12-31  | 2019-12-31 |
| SOLIDWORKS CAM Standard            | 2019-12-31 | 2019-12-31  | 2019-12-31 |

更新(B)

詳細情報...(A) < 戻る(B) 完了 キャンセル ヘルプ


マニュアルでの電子メールによるアクティブ化を実行する場合など、アクティベーションの詳細は、「製品のアクティベーション」のヘルプをご覧ください。

以上の操作で、『SOLIDWORKS』のインストールは終了です。


## 『CADSUPER Works II 連携部』のインストール手順

『CADSUPER Works II 連携部』の DVD をドライブに挿入し、エクスプローラを開きます。  
“setup.exe”を実行し、セットアッププログラムの指示に従い、セットアップを行います。


①セットアップの開始 「次へ」を選択します。




②使用許諾契約の内容を確認し、“使用許諾の全条項に同意します”を選択し、「次へ」を選択します。




③インストール先を指定し、「次へ」を選択します。




④SearchManager Pro2 のインストールを選択します。  
「次へ」を選択します。



⑤インストール準備が整い、確認画面が表示されますので「インストール」を選択します。



⑥インストールが正常終了すると完了メッセージが表示されますので「完了」を選択します。




以上の操作で、『CADSUPER Works II 連携部』のインストールは終了です。



## 『CADSUPER Works II』のオプションライセンスの登録

[スタートボタン]－[すべてのアプリ]－[ANDOR]－[ライセンスユーティリティ]を起動し、CADSUPER Works II 用のオプションライセンス登録を行います。



[ライセンス情報の更新]ボタンをクリックし、[ライセンス情報の更新]ダイアログを表示します。  
次に、[更新ライセンス]欄にオプションライセンスを入力し、[更新]ボタンでライセンスの登録を行います。登録が必要なオプションライセンスはご購入モデルに応じて異なります。

| モデル名                    | Mini | Lite | Basic | Standard | Professional | Premium |
|-------------------------|------|------|-------|----------|--------------|---------|
| オプション名                  |      |      |       |          |              |         |
| CADSUPER Works Parts    | ●    | ●    | ●     | ●        | ●            | ●       |
| CADSUPER Works Assembly |      | ●    | ●     | ●        | ●            | ●       |
| CADSUPER Works Drawing  |      |      |       | ●        | ●            | ●       |
| CADSUPER Works 拡張機能     |      |      |       |          | ●            | ●       |
| CADSUPER Works 解析機能     |      |      |       |          |              | ●       |



**CADSUPER Works II インストールガイド**  
**《第1版》**

**発行日    ：** 2026 年 4 月 1 日

**発行元    ：** 株式会社マーブル

※各商品及び製品名は該当各社の登録商標・商標です。

※発行者の許諾なくして本マニュアルに関する自習書・解説書・練習書もしくはこれに類するものの発行を禁ずる。