



平成 22 年 6 月 22 日

各 位

会 社 名 アンドール株式会社
代表者名 代表取締役社長 小志田一喜
(J A S D A Q ・ コード 4 6 4 0)
問合せ先
役職・氏名 管理部長 杉山賢太郎
電話 0 3 - 3 2 4 3 - 1 7 1 1

設計データや製品情報のセキュリティ強化を実現する CAD システム

シンククライアント CAD システム発売 <新発売>

7 月 15 日より発売開始

アンドール株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役 小志田 一喜、資本金:50,188 万円)は、自社開発製品である、2次元CADシステム CADSUPER FX 及び CADSUPER Lite のシンククライアントCADシステムを 2010 年 7 月 15 日より発売開始いたします。

新しいCAD利用形態となる、シンククライアントCADシステムは、CADSUPER FX 及び CADSUPER Lite に一部改良を加え、**日本ヒューレット・パカード株式会社とユニアデックス株式会社との共同検証実験により従来のCAD同様の性能とシンククライアントのメリットの共存を実現しました。**CADSUPER FX 及び CADSUPER Lite は『違和感のない操作レスポンス』『運用しやすいマルチユーザ環境の提供』『システム運用コストの削減』など総合的なメリットをユーザ様に提供します。

また、シンククライアント CAD システムの導入により、CAD システムの利用範囲を設計現場だけでなく、営業がモバイルで CAD データを確認する場面や、振動、粉塵、高温、高湿度等 PC に対し、厳しい環境の製造現場などでも、安心してご利用頂けるシステムとなっています。

CADSUPER FX は、CADSUPER 発売開始(1985)から 26 年、多くの設計者様にご利用頂いております、CADSUPER シリーズの最高峰として、3次元処理も可能なハイエンド 2 次元 CAD システムです。

CADSUPER Lite は「簡単」「使いやすい」「データ互換」をコンセプトとした図面作成機能に特化した 2 次元 CAD システムです。

シンククライアント CAD システムの主な特長

(1) セキュリティ強化: データー一元管理

シンククライアント CAD システムでは、設計者がクライアント PC に保存していた設計途中の図面データを含めすべての設計資産をサーバで一元管理することができ、設計資産のセキュリティ確保や、端末の盗難や紛失、ハードウェア障害による設計資産の紛失・漏洩リスクを最小限に抑えることができます。

(2) 設計業務継続性の向上:信頼性が高いシンクライアント端末を利用

低消費電力 CPU を採用し、稼働部品の排除(ディスクレス、ファンレス)により、故障率の低減と静音性を両立したシンクライアント端末を利用する事により、振動や粉塵、高温高湿度など PC に対し、厳しい環境でも故障しにくく、故障した場合でも、他のシンクライアント端末または、代替機から接続し直すことで、短時間で業務に復帰出来ます。

(3) 利便性の向上:社外での利用範囲が拡大し営業活動を促進

従来のクライアント/サーバ型のネットワークでは、WAN 環境を利用して実際の CAD データを転送していたためにネットワークの負荷が増大し時間がかかっていました。シンクライアント CAD システムでは、間引き/差分/圧縮された画面情報のみがクライアント端末に送られるだけなのでネットワークへの負荷を最小限に抑えます。例えば、通信速度の遅いモバイル環境に於いても快適な操作環境を提供します。

(4) IT 資源の有効利用:アプリケーションはサーバー上で稼働

シンクライアントCADシステムでは、アプリケーションはサーバ上で稼働しており、複数のクライアントから接続することで、高性能なサーバのハードウェアリソースを無駄なく利用することができます。

(5) TCO(Total Cost of Ownership)の削減:導入、運用、保守コストの削減

今までのCADシステムでは、アプリケーションの導入、システム環境の変更やバージョンアップは、各々のPC端末で作業を行っていました。シンクライアント CAD システムでは、サーバで一元管理していますので、これらの作業をサーバ側で行うだけで済みますので、大幅な作業コストの削減を実現します。

また、クライアント端末の故障などの各種障害は、管理者の負担を増加させ、多大な保守サポート費用が発生しますが、より標準化され集中管理できるシステム環境によって、保守サポートを容易にし、システム管理性の向上を図ることが可能です。

発売時期 2010年7月15日

このニュースに関するお問い合わせ

アンドール株式会社 <http://www.andor.co.jp/>

担当:村田・大島 E-Mail: info@andor.co.jp

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-8-14 東京建物第3室町ビル

TEL 03-3243-1711 FAX 03-3516-8651

シンクライアントCADシステム発売 <新発売>



アンドール株式会社