

お客様各位

## CADSUPER Works 2016 SP3以降の SOLIDWORKS Routing に関する お詫びとお知らせ

アンドール株式会社

CADSUPER Works 2016 SP3以降、**Pro または Premium モデル**で使用可能な SOLIDWORKS Routing のアドインをご使用される際に、SOLIDWORKS Routing が正常にロードされない(読み込まれない)現象が確認されています。

お客様には、大変ご不便、ご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございませんが、現象及び対処方法を下記の通りご案内致しますので、ご使用前に必ずご一読下さいますよう、お願い致します。

### ■ 現象

現在確認されている現象とその発生手順は以下の通りです。

- ① CADSUPER Works を起動する。(スタートアップ時の SOLIDWORKS Routing のロードをしない設定にしておく。)
- ② メニューの「ツール」-「アドイン」で SOLIDWORKS Routing にチェックを入れる。  
またはコマンドマネージャタブの「SOLIDWORKS アドイン」で SOLIDWORKS Routing を選択する。  
SOLIDWORKS Routing がロードされる。
- ③ メニューの「ツール」-「アドイン」で SOLIDWORKS Routing のチェックを外す。  
またはコマンドマネージャタブの「SOLIDWORKS アドイン」で SOLIDWORKS Routing の選択を解除する。  
SOLIDWORKS Routing がアンロードされる。
- ④ 再度、SOLIDWORKS Routing のアドインを有効にすると、アドインの読み込みから処理が戻ってこなくなる場合がある。  
数分間～十数分間、待機していると CADSUPER Works が使用可能になる。

### ■ 回避方法

現在、当現象に関して、直接の回避方法はありません。SOLIDWORKS Routing をご使用の場合、SOLIDWORKS Routing アドインの起動後の再ロードを控えて頂くよう、お願い致します。

### ■ 今後の対処

修正の情報に関しては、対応が済み次第、お知らせにてご案内いたします。

以上